


РЕГИСТРАТОР ПАРАМЕТРОВ

Схема подключения к автомобильной установке



ВНИМАНИЕ!!!

При установке регистратора параметров более чем на 12 часов - провод питания (красный) необходимо подключить к питанию (+15) замка зажигания. Питание регистратора параметров так же можно подключить к пину 15 в контроллере DGI, поскольку на этих пинах напряжение появляется только после поворота ключа замка зажигания.



E8 67R-01 4289
110R-00 4534